

## SO-ADI ソニー用 ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER

TTLオート、マニュアル発光、オートズームヘッド、AF補助光、指定スレブ発光、通常スレブ発光、マルチ発光の機能は全ての機種で使用可能。ハイスピードシンクロ、ワイヤレスフラッシュ、調光補正機能、モデリング発光の機能は一部の機種で使えません。マニュアル光量切替は1/1~1/64、オートパワーオフは240秒で動きます。

	TTL オート	オートズーム ヘッド	マニュアル 発光	AF 補助光	ハイスピード シンクロ	ワイヤレス フラッシュ	指定スレブ 発光 ※1	通常スレブ 発光	調光補正 機能
α-3xi (Maxxum / Dynax 3xi)	TTL	○	○	○	×	○	○	○	×
α-5xi (Maxxum / Dynax 5xi)	TTL	○	○	○	×	○	○	○	×
α-7 (Maxxum / Dynax 7)	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○※2	○
α-7xi (Maxxum / Dynax 7xi)	TTL	○	○	○	×	○	○	○	×
α-9 (Maxxum 9 / Dynax 9)	DI	○	○	○	○	○	○	○※2	○
α-9xi (Maxxum / Dynax 9xi)	TTL	○	○	○	×	○	○	○	×
α-70 (Maxxum / Dynax 50)	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○※2	○
α-101Si (Maxxum 300Si / DynaxSi)	TTL	○	○	○	×	○	○	○	×
α-303Si (Maxxum / Dynax 500Si)	TTL	○	○	○	×	○	○	○	×
α-303Si Super (Maxxum / Dynax 500Si Super)	TTL	○	○	○	×	○	○	○	×
α-360Si (Maxxum QT Si / Dynax 300Si)	TTL	○	○	○	×	○	○	○	×
α-507Si (Maxxum 600si / Dynax 600si Classic)	TTL	○	○	○	○	○	○	○	○
α-707Si (Maxxum / Dynax 700si)	TTL	○	○	○	○	○	○	○	○
α-807Si (Maxxum / Dynax 800Si)	TTL	○	○	○	○	○	○	○	○
α-5700i (Maxxum / Dynax 5000xi)	TTL	○	○	○	×	×	○	○	×
α-7700i (Maxxum 7000i / Dynax 7000i)	TTL	○	○	○	×	×	○	○	×
α-8700i (Maxxum / Dynax 8000xi)	TTL	○	○	○	×	×	○	○	×
α-Sweet (Maxxum XTSi / Dynax 505Si Super)	TTL	○	○	○	○	○	○	○	×
α-Sweet II L (Dynax 4)	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	×	○	○	○※2	×
α-Sweet II (Maxxum< / Dynax 5)	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○※2	×
α-Sweet S (Maxxum ST Si / Dynax 505Si Super)	TTL	○	○	○	×	○	○	○	×
α-7 DIGITAL	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○※2	○
αSweet DIGITAL	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○※2	○
α100	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○※3	○
α200	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○※3	○
α230	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○※3	○
α330	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○※3	○
α380	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○※3	○
α700	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○※2	○
α900	ADI/DI(P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○※4	○

※ α-3700i,Vectis S100,Vectis S1,α-5000,α-7000,α-9000には取り付けられません。

※1：2台のEF-500 DG SUPER を使用し、ホットシューに取り付けたフラッシュを制御用フラッシュとして使用します。

※2：内蔵フラッシュを使用する場合は、調光モードを内蔵マニュアル発光モードにセットして下さい。

※3：内蔵フラッシュは使用できません。カメラボディに取り付けた外部フラッシュの発光モードをマニュアル発光モードにしてご使用下さい。

※4：カメラボディに取り付けた外部フラッシュの発光モードをマニュアル発光モードにしてご使用下さい。