

## 各社AFカメラ及びデジタル一眼レフカメラ対応表

## SO-ADI ソニー用 ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER

TTLオート、マニュアル発光、オートズームヘッド、AF補助光、指定スレーブ発光、通常スレーブ発光、マルチ発光、ハイスピードシンクロ、ワイヤレスフラッシュ、調光補正機能、モデリング発光の機能が使用可能です。マニュアル光量切替は1/1~1/64、オートパワーオフは240秒で働きます。

	TTLオート	オートズーム ヘッド	マニュアル 発光	AF 補助光	ハイスピード シンクロ	ワイヤレス フラッシュ	指定スレーブ 発光 ※1	通常スレーブ 発光	調光補正 機能
α33	ADI/DI (P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
α37	ADI/DI (P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
α55	ADI/DI (P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
α57	ADI/DI (P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
α58 ※5	ADI/DI (P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
α65	ADI/DI (P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
α77	ADI/DI (P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○ ※2	○
α77 II ※5	ADI/DI (P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○ ※2	○
α99 ※5	ADI/DI (P-TTL)	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※4	○
α100	ADI/DI (P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
α200	ADI/DI (P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
α230	ADI/DI (P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
α300	ADI/DI (P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
α330	ADI/DI (P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
α350	ADI/DI (P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
α380	ADI/DI (P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
α550	ADI/DI (P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○ ※3	○
α700	ADI/DI (P-TTL)	○	○	○	○	○	○	○ ※2	○
α900	ADI/DI (P-TTL)	○	○	○	○	○ ※1	○	○ ※4	○

※1：2台のEF-610 DG SUPER を使用し、ホットシューに取り付けたフラッシュを制御用フラッシュとして使用します。

※2：内蔵フラッシュを使用する場合は、調光モードを内蔵マニュアル発光モードにセットして下さい。

※3：内蔵フラッシュは使用できません。カメラボディに取り付けた外部フラッシュの発光モードをマニュアル発光モードにしてご使用下さい。

※4：カメラボディに取り付けた外部フラッシュの発光モードをマニュアル発光モードにしてご使用下さい。

※5：装着にはソニー製のアダプターが必要になります。