

# SIGMA

## SIGMA TELE CONVERTER TC-1411 / TC-2011 対応一覧表

2024年8月現在

※対応表以外のレンズには使用できません。装着しようとするレンズが破損する恐れがありますのでご注意ください。

装着レンズご使用のレンズマウントと 同一のコンバーター欄をご参照ください。	Lマウント用	
	1.4X	2X
105mm F2.8 DG DN MACRO   Art [A020]	AF	AF
500mm F5.6 DG DN OS   Sports [S024]	AF	AF
60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS   Sports [S023]	AF	AF
70-200mm F2.8 DG DN OS   Sports [S023]	AF	AF
100-400mm F5-6.3 DG DN OS   Contemporary [C020]	AF	AF
150-600mm F5-6.3 DG DN OS   Sports [S021]	AF	AF

- ・お使いのカメラ及びレンズと異なるマウントのコンバーターは装着出来ません。
- ・SIGMA TELE CONVERTERを2つ以上重ねての使用はできません。また、他のコンバーターと合わせて使用することもできません。
- ・テレコンバーターに対応しているライカカメラ社製Lマウントレンズ、Panasonic社製Lマウントレンズでもご使用いただけます。
- ・テレコンバーターを使用する前に、レンズ、テレコンバーターのファームウェアを最新のものにアップデートしてください。
- ・他社製レンズに装着して使用された場合、そのすべての性能を保証するものではありません。

### 着脱時の注意

使用するレンズにコンバーターを取り付けてから、カメラに装着してご使用下さい。カメラにコンバーターを取り付けてからレンズを装着すると誤動作する事があります。

### 露出について

コンバーターをレンズに装着すると、レンズの明るさがTC-1411では約1絞り、TC-2011では約2絞り分低下しますが、どの露出モードでも、通常どおりの操作で露出は適正となります。また、低下した分の絞り値が自動的に換算されカメラに表示されます。