

APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG / 2x EX DG 対応一覧表

※対応表以外のレンズには使用できません。装着しようとするレンズが破損する恐れがありますのでご注意ください。

装着レンズご使用のレンズマウントと 同一のコンバーター欄をご参照ください。	シグマ用			ソニー用 下記以降の製造番号 5000001~ ※7			ニコン用			キヤノン用		
	1.4X	2X		1.4X	2X		1.4X	2X		1.4X	2X	
APO 50-150mm F2.8 EX DC OS HSM	AF	AF	●	-	-		AF	AF	●	AF	AF	●
APO 50-150mm F2.8 II EX DC HSM	AF	AF	●	AF	AF	●	AF	AF	●	AF	AF	●
APO 50-150mm F2.8 EX DC HSM	AF	AF	●	-	-		AF	AF	●	AF	AF	●
APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM	MF	MF	●	MF	MF	●	MF	MF	●	MF	MF	●
APO 50-500mm F4-6.3 EX DG / HSM	MF ※1	MF ※1	●	MF ※1	MF ※1		MF ※1	MF ※1	●	MF ※1	MF ※1	●
APO 50-500mm F4-6.3 EX RF / HSM	MF ※1	MF ※1	●	MF ※1	MF ※1		MF ※1	MF ※1	●	MF ※1	MF ※1	●
APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM	AF	AF	●	AF	AF	●	AF	AF	●	AF	AF	●
APO 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM	AF	AF	●	AF	AF	●	AF	AF	●	AF	AF	●
APO 70-200mm F2.8 EX DG MACRO HSM	AF	AF	●	-	-		AF	AF	●	AF	AF	●
APO 70-200mm F2.8 EX DG / HSM	AF	AF	●	MF	MF		AF	AF	●	AF	AF	●
APO 70-200mm F2.8 EX / HSM	AF	AF	●	MF	MF		AF	AF	●	AF	AF	●
APO 70-210mm F2.8	MF	MF		MF	MF		MF	MF		MF	MF	
APO 80-400mm F4.5-5.6 EX DG OS	MF	MF	●	-	-		MF	MF	●	MF	MF	●
APO 80-400mm F4.5-5.6 EX OS	MF	MF	●	-	-		MF	MF	●	MF	MF	●
APO 100-300mm F4 EX DG / HSM	AF	MF	●	MF	MF		AF	MF	●	AF	MF	●
APO 100-300mm F4 EX IF / HSM	AF	MF	●	MF	MF		AF	MF	●	AF	MF	●
APO 120-300mm F2.8 EX DG OS HSM	AF	AF	●	-	-		AF	AF	●	AF	AF	●
APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM	AF	AF	●	-	-		AF	AF	●	AF	AF	●
APO 120-300mm F2.8 EX IF HSM	AF	AF	●	-	-		AF	AF	●	AF	AF	●
APO 120-400mm F4.5-5.6 DG OS HSM / APO 120-400mm F4.5-5.6 DG HSM	MF	MF	●	MF	MF	●	MF	MF	●	MF	MF	●
APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM / APO 150-500mm F5-6.3 DG HSM	MF	MF	●	MF	MF	●	MF	MF	●	MF	MF	●
APO 300-800mm F5.6 EX DG HSM	MF	MF	●	-	-		MF	MF	●	MF	MF	●
APO 300-800mm F5.6 EX IF HSM	MF	MF	●	-	-		MF	MF	●	MF	MF	●
MACRO 105mm F2.8 EX DG OS HSM	AF ※3	MF	●	AF ※3	MF	●	AF ※3	MF	●	AF ※3	MF	●
APO MACRO 150mm F2.8 EX DG OS HSM	AF ※4	MF	●	AF ※4	MF	●	AF ※4	MF	●	AF ※4	MF	●
APO MACRO 150mm F2.8 EX DG HSM	AF ※2	MF	●	-	-		AF ※2	MF	●	AF ※2	MF	●
APO MACRO 180mm F2.8 EX DG OS HSM	AF ※6	MF	●	AF ※6	MF	●	AF ※6	MF	●	AF ※6	MF	●
APO MACRO 180mm F3.5 EX DG / HSM	AF ※5	MF	●	MF	MF		AF ※5	MF	●	AF ※5	MF	●
APO MACRO 180mm F3.5 EX IF / HSM	AF ※5	MF	●	MF	MF		AF ※5	MF	●	AF ※5	MF	●
APO 300mm F2.8 EX DG / HSM	AF	AF	●	MF	MF		AF	AF	●	AF	AF	●
APO 300mm F2.8 EX / HSM	AF	AF	●	MF	MF		AF	AF	●	AF	AF	●
APO 300mm F2.8	MF	MF		MF	MF		MF	MF		MF	MF	
APO TELE MACRO 300mm F4 HSM	MF	MF		-	-		-	-		MF	MF	
APO TELE MACRO 300mm F4	MF	MF		MF	MF		MF	MF		MF	MF	
APO TELE MACRO 400mm F5.6 HSM	MF	MF		-	-		-	-		MF	MF	
APO TELE MACRO 400mm F5.6	MF	MF		MF	MF		MF	MF		MF	MF	
APO 500mm F4.5 EX DG / HSM	MF	MF	●	MF	MF		MF	MF	●	MF	MF	●
APO 500mm F4.5 EX / HSM	MF	MF	●	MF	MF		MF	MF	●	MF	MF	●
APO 500mm F4.5	MF	MF		MF	MF		MF	MF		MF	MF	
APO 800mm F5.6 EX DG / HSM	MF	MF	●	-	-		MF	MF	●	MF	MF	●
APO 800mm F5.6 EX / HSM	MF	MF	●	MF	MF		MF	MF	●	MF	MF	●
APO 800mm F5.6	MF	MF		MF	MF		MF	MF		MF	MF	
APO 1000mm F8	MF	MF		MF	MF		MF	MF		MF	MF	

SIGMA

APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG / 2x EX DG 対応一覧表

- ・お使いのカメラ及びレンズと異なるマウントのコンバーターは装着出来ません。
- ・APO TELE CONVERTER EX DGを2つ以上重ねての使用はできません。また、他のコンバーターと組合わせて使用することもできません。

着脱時の注意

使用するレンズにコンバーターを取り付けてから、カメラに装着してご使用下さい。カメラにコンバーターを取り付けてからレンズを装着すると誤動作する事があります。

露出について

コンバーターをレンズに装着すると、レンズの明るさが1.4Xでは約1絞り、2Xでは約2絞り分低下しますが、どの露出モードでも、通常どおりの操作で露出は適正となります。

表に ●印が記されているレンズでは、低下した分の絞り値が自動的に換算されカメラに表示されます。それ以外のレンズでは、Mモードで外部露出計による露出決定を行う場合、露出計の測光値に對して1.4Xでは1絞り、2Xでは2絞り分プラス側の値をセットしてください。

フォーカス関係

表に“AF”と記されているレンズは、AF撮影が可能です。“MF”と記されているレンズでは、MFのみで使用可能です。

二コソ用で、“MF”と記されているレンズでも、AFは作動するものもありますが、合焦に関しては保証できません。またレンズ内部の機構に負担がかかる機種もあり、故障の原因となります。必ずMFで使用してください。

※1：コンバーター装着時のズームの作動範囲は100mmから500mmになります。

※2：1.4xでは∞から0.52mの範囲でAF撮影が可能です。0.52mより近距離ではMFでの使用となります。

※3：1.4xでは∞から0.45mの範囲でAF撮影が可能です。0.45mより近距離ではMFでの使用となります。

※4：1.4xでは∞から0.53mの範囲でAF撮影が可能です。0.53mより近距離ではMFでの使用となります。

※5：1.4xでは∞から1.2mの範囲でAF撮影が可能です。1.2mより近距離ではMFでの使用となります。

※6：1.4xでは∞から0.67mの範囲でAF撮影が可能です。0.67mより近距離ではMFでの使用となります。

※7：ソニー用の製造番号5000001以前のコンバーターの対応状況は、当社カスタマーサポートまでお問い合わせください。