

PA-PTTL ペンタックス用 ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER

TTLオート、マニュアル発光、オートズームヘッド、AF補助光、指定スレーブ発光、通常スレーブ発光、後幕シンクロ、マルチ発光の機能が全てのAF機種で使用できます。赤目軽減機能、ハイスピードシンクロ、ワイヤレスフラッシュは一部の機種で使用可能です。マニュアル光量切替は1/1~1/64、オートパワーオフは180秒で働きます。

	TTL オート	オートズーム ヘッド	マニュアル 発光	AF 補助光	赤目軽減 機能	ハイスピード シンクロ	ワイヤレス フラッシュ	指定スレーブ 発光 ※1	通常スレーブ 発光	後幕 シンクロ
*ist	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MZ-3 (MX -3)	TTL	○	○	○	×	×	×	○	○	○
MZ-5 (ZX-5)	TTL	○	○	○	×	×	×	○	○	○
MZ-5n (ZX-5n)	TTL	○	○	○	×	×	×	○	○	○
MZ-7 (ZX-7)	TTL	○	○	○	○	×	×	○	○	○
MZ-10 (ZX-10)	TTL	○	○	○	×	×	×	○	○	○
MZ-30 (ZX-30)	TTL	○	○	○	○	×	×	○	○	○
MZ-50 (MX50/ZX50)	TTL	○	○	○	×	×	×	○	○	○
MZ-60 (ZX-60)	TTL	○	○	○	○	×	×	○	○	○
MZ-L (MZ-6/ZX-L)	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MZ-S	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SF-7 (SF-10)	TTL	○	○	○	×	×	×	○	○	○
SF× (SF-1)	TTL	○	○	○	×	×	×	○	○	○
SFxn (SF-1n)	TTL	○	○	○	×	×	×	○	○	○
Z-1 (PZ-1)	TTL	○	○	○	×	×	×	○	○	○
Z-1P (PZ-1P)	TTL	○	○	○	×	×	×	○	○	○
Z-5	TTL	○	○	○	×	×	×	○	○	○
Z-5P	TTL	○	○	○	×	×	×	○	○	○
Z-10 (PZ-10)	TTL	○	○	○	×	×	×	○	○	○
Z-20P(Z-20/PZ-20)	TTL	○	○	○	×	×	×	○	○	○
Z-50P(PZ-50P)	TTL	○	○	○	×	×	×	○	○	○
Z-70P (Z-70/PZ-70)	TTL	○	○	○	×	×	×	○	○	○
*istD	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○※2	○
*istDS	P-TTL	○	○	○	○	○	○※4	○	○※3	○
*istDS2	P-TTL	○	○	○	○	○	○※4	○	○※3	○
*istDL	P-TTL	○	○	○	○	○	○※4	○	○※3	○
*istDL2	P-TTL	○	○	○	○	○	○※4	○	○※3	○
K10D	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○※3	○
K20D	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○※3	○
K100D	P-TTL	○	○	○	○	○	○※4	○	○※3	○
K100D Super	P-TTL	○	○	○	○	○	○※4	○	○※3	○
K200D	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○※3	○
K-m	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○※3	○
K-x	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○※3	○
K-7	P-TTL	○	○	○	○	○	○	○	○※3	○

※1：2台の DG SUPER を使用し、ホットシューに取り付けたフラッシュを制御用フラッシュとして使用します。

※2：内蔵フラッシュや外部フラッシュと同調させる場合は、プリ発光モードを解除してご使用下さい。

※3：内蔵フラッシュは使用できません。カメラボディに取り付けた外部フラッシュの発光モードをマニュアルにセットしてご使用下さい。

※4：内蔵フラッシュは使用できません。2台の DG SUPER を使用することにより可能です。