

SA-STTL シグマ用 ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER

TTLオート、マニュアル発光、オートズームヘッド、AF補助光、赤目軽減機能、ハイスピードシンクロ(SA-300を除く)、ワイヤレスフラッシュ(SD9を除く)、指定スレーブ発光、通常スレーブ発光、後幕シンクロ、調光補正機能、マルチ発光、モデリング発光の全ての機能が使用できます。マニュアル光量切り替は1/1~1/128。オートパワーオフは300秒で動きます。

	TTL オート	オートズーム ヘッド	AF 補助光	赤目軽減 機能	ハイスピード シンクロ	ワイヤレス フラッシュ	指定スレーブ 発光 ※3	通常スレーブ 発光	後幕 シンクロ	調光補正 機能
SA-300	TTL	○	○	○	×	○ ※1	○	○	○ ※4	○
SA-300N	TTL	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○ ※4	○
SA-5	TTL	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○ ※4	○
SA-7	TTL	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○
SA-7N	TTL	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○
SA-9	TTL	○	○	○	○	○ ※1	○	○	○	○
SD9	STTL	○	○	○	○	×	○	○ ※5	○ ※5	○
SD10	STTL	○	○	○	○	○ ※2	○	○ ※5	○ ※5	○
SD14	STTL	○	○	○	○	○	○	○ ※6	○ ※5	○
RICOH GR DIGITAL	AUTO	×	×	×	×	×	×	×	×	×
RICOH GR DIGITAL II	AUTO	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※1：カメラの内蔵フラッシュを制御用として使用します。

※2：2台の DG SUPER を使用することにより可能

※3：2台の DG SUPER を使用し、ホットシューに取り付けたフラッシュを制御用フラッシュとして使用します。

※4：SA-300,SA-300N,SA-5の全自動モードでは設定不可

※5：カメラのホットシューに装着した外部フラッシュは、マニュアル発光モードにセットして下さい。

※6：内蔵フラッシュは使用できません。カメラボディに取り付けた外部フラッシュの発光モードをマニュアルにセットしてご使用下さい。