

EO-E TTL II キヤノン用 ELECTRONIC FLASH EF-630

※2021年8月現在、弊社で動作を確認したものです。

このフラッシュは、下記表内のE-TTL II 自動露光方式のEOSデジタル一眼カメラに対応しています。

	TTL オート	オート ズームヘッド	マニュアル 発光	マルチ 発光	AF 補助光 ※1	ワイヤレスフラッシュ 内蔵フラッシュ使用	ワイヤレスフラッシュ 外部フラッシュ使用 ※2	指定レシーブ 発光 ※2	通常レシーブ 発光 ※3	後幕 シンクロ	FP発光 (ハイスピードシンクロ)	露光 補正機能	FEB撮影	FEロック 撮影
EOS-1D Mark III	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS-1D Mark IV	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS-1D X	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS-1D X Mark II	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS 5D Mark II	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS 5D Mark III	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS 5D Mark IV	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS 5Ds	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS 5Ds R	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS 6D	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS 7D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS 7D Mark II	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS 50D	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS 60D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS 70D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS 80D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS 800D, EOS REBEL T6s, EOS 760D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS 9000D, EOS 77D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS Kiss X2, EOS REBEL XSi, EOS 450D	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS Kiss X3, EOS REBEL T1i, EOS 500D	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS Kiss F, EOS REBEL XS, EOS 1000D	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS Kiss X4, EOS REBEL T2i, EOS 550D	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS Kiss X5, EOS REBEL T3i, EOS 600D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS Kiss X6i, EOS REBEL T4i, EOS 650D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS Kiss X7i, EOS REBEL T5i, EOS 700D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS Kiss X7, EOS REBEL SL1, EOS 100D	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS Kiss X9, EOS REBEL SL2, EOS 200D	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS Kiss X10, EOS REBEL SL3, EOS 250D/200D II	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS Kiss X8i, EOS REBEL T6i, EOS 750D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS Kiss X9i, EOS REBEL T7i, EOS 800D	E-TTL II	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS Kiss X50, EOS REBEL T3, EOS 1100D	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS Kiss X70, EOS REBEL T5, EOS 1200D	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS Kiss X80, EOS REBEL T6, EOS 1300D	E-TTL II	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS Kiss X90, EOS REBEL T7, EOS 2000D/1500D	E-TTL II	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
EOS M3	E-TTL II	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○ ※4
EOS M5	E-TTL II	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○ ※4
EOS M6	E-TTL II	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○ ※4
EOS KISS M, EOS M50	E-TTL II	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○ ※4
EOS R	E-TTL II	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○ ※4
EOS RP	E-TTL II	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○ ※4

※1：中央の測距点にのみ対応します。また、ライブビュー中は照射しません。

※2：2台のEF-630を使用し、カメラのホットシューに取り付けたフラッシュを制御用フラッシュとして使用します。

※3：カメラの内蔵フラッシュは使用できません。カメラのホットシューに装着した外部フラッシュは、マニュアル発光モードにセットして下さい。

※4：FELボタンを押した際にプリ発光を行います。