

SIGMA

ELECTRONIC FLASH EF-630 ガイドナンバー (G.N) ISO 100 / m

		照射角									
		17mm ※	24mm	28mm	35mm	50mm	70mm	85mm	105mm	135mm	200mm
発光 モード	通常発光	21	29.5	30	34	42	49	54	59	60	63
	GN 優先発光	-	31	33	38	46	56	59	62	63	-
	フラット 発光	-	-	29.5	31	36	44	49	55	56	60

※ワイドパネル使用時