

## SIGMA

ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG

ガイドナンバー：14 ISO100/m (フル発光時)

発光レベル	1/1	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64
1灯・2灯共に	14	10	7	5	3.5	2.5	1.8